

曆達實業有限公司：網址www.pled.tw 網址www.leader-park.com.tw

曆達實業有限公司：Email：ld@pled.tw

曆達實業有限公司：服務熱線：02-2695-9090 傳真號碼：02-2695-1567



【停車設備專用】語音模組《型號：LD-600》語句內容表

W01	請前進	W37	停車,請熄火,並拉手煞車
W02	請後退	W38	升降機正在運轉中,請稍後
W03	請拉手煞車	W39	升降機上昇中
W04	請按要到達的樓層	W40	升降機下降中
W05	請啟動停止開關	W41	停電了,緊急電源啟動中,請稍後
W06	運轉中,請稍候	W42	車門未關妥
W07	升降機異常,請按呼叫鈕通知管理員	W43	停車完成後,請拉手煞車
W08	請按	W44	停車設備門要關了
W09	按鈕	W45	升降機設備故障中,請勿使用以策安全,請通知技術人員維修謝謝
W10	正在開門	W46	停車OK
W11	正在關門	W47	設備正在運轉中,請稍後
W12	歡迎光臨	W48	設備正在開門中,請稍候
W13	車身超長,請退出	W49	設備正在關門中,請稍候
W14	停車OK,請熄火,拉手煞車,收天線,下車刷卡	W50	升降機門要關了
W15	車門未關,請關門	W51	歡迎光臨
W16	請刷卡	W52	請插入鑰匙
W17	請停車熄火,並拉緊手煞車	W53	請輸入呼出車台板號碼
W18	請注意機組內有無人員	W54	請按呼出開始鈕
W19	停車設備運轉中,人員請勿靠近	W55	車台板呼出中,請稍候
W20	人員進入後請勿逗留,離開時按復歸鍵	W56	取車中,請稍候
W21	請注意柵欄門即將關閉	W57	車台板呼出完畢,車輛請入庫
W22	請左移	W58	車台板呼出完畢,車輛請出庫
W23	請右移	W59	請按運轉完畢鈕
W24	拉手煞車,收天線	W60	車輛超重,請開出車輛
W25	您好!您所呼叫的車位正在行駛中,請稍候	W61	車輛尺寸過大,請開出車輛
W26	停車設備故障中,請勿使用,以策安全,請通知技術人員維修,謝謝	W62	車輛高度過高,請開出車輛
W27	您已遮住安全電眼請速離開,以方便後者使用,謝謝	W63	發生故障,請開出車輛
W28	請隨手關門,謝謝您	W64	發生故障,請與管理員連絡
W29	設備即將運轉,請稍後	W65	發生火災,請往塔外避難
W30	請停止	W66	請按安全確認鈕
W31	緊急停止中,請勿使用	W67	請輸入密碼
W32	升降機正在開門中	W68	請取票
W33	升降機正在關門中	W69	請刷卡
W34	歡迎光臨本公司停車場	W70	請讀卡
W35	謝謝光臨	W71	請稍候
W36	車輛超高,請退出	W72	地下一樓到了

W73	地下二樓到了	W111	車身超長請勿停車
W74	地下三樓到了	W112	車輛已退出門將關閉
W75	一樓到了	W113	車輛尺寸過長請退出
W76	二樓到了	W114	車輛尺寸過高請退出
W77	三樓到了	W115	車輛尺寸過寬請退出
W78	四樓到了	W116	車輛尺寸過大請退出
W79	五樓到了	W117	車輛定位OK
W80	六樓到了	W118	車輛進出後請速離開策安全
W81	七樓到了	W119	車輛超高
W82	八樓到了	W120	車輛超高請勿進入
W83	九樓到了	W121	車輛超高請退出
W84	十樓到了	W122	車輛超高請退出停車場謝謝
W85	您好，歡迎光臨	W123	車輛請右移
W86	您好，您所呼叫的車位正在行駛中，請稍候，謝謝 【含背景音樂】	W124	車輛請左移
W87	人員進入停車設備請速離開以方便後者使用，謝謝您	W125	刷卡OK自動門即將關閉
W88	人員請勿進入	W126	刷卡前請確認駐車室及車內有無人員
W89	人員請注意停車設備即將運轉	W127	刷卡後請輸入車牌後四碼
W90	人員請速離開	W128	取出票卡
W91	人員請儘速離開	W129	拉緊手煞車
W92	入車前請收天線	W130	前方車道請注意來車
W93	出車時須刷卡	W131	請按確認鈕前請確認駐車室及車內有無人員
W94	卡號不符請核對	W132	重覆入車
W95	卡號正確請按確認鈕	W133	重覆使用
W96	本區即將啟動	W134	馬達過載請洽服務人員
W97	本區故障請通知管理員	W135	高度超高請將車輛退出
W98	光電管異常請重新置車後再行啟動	W136	停妥後請拉手煞車關引擎及車門收天線及左右後視鏡請至戶外盤刷卡
W99	安全掛鉤異常請重新啟動或洽服務人員	W137	停車OK請熄火
W100	自動門即將關閉人員請勿靠近	W138	停車OK請熄火拉手煞車收天線
W101	作業中請稍候	W139	停車OK請熄火拉手煞車收天線離開時按復歸鍵
W102	系統故障洽服務人員	W140	停車OK請熄火拉手煞車收天線離開時請關妥車門
W103	車子超前請後退	W141	停車券
W104	車子超高請勿進入	W142	停車券請隨車攜帶
W105	車已停妥	W143	停車票請隨身攜帶
W106	車台板呼出完畢	W144	停車設備即將運轉人員請速離開
W107	車台板呼出完畢請速離開以策安全	W145	停車設備運轉中人員請注意
W108	車台運輸逾時請重新啟動或洽服務人員	W146	停車設備運轉中請稍候
W109	車位已滿請稍候	W147	停車證請隨車攜帶
W110	車位已滿請勿進入	W148	你已遮住安全電眼請速離開

W149	票卡重覆使用	W190	請靠左
W150	設備即將啟動	W191	請儘速
W151	設備即將運轉	W192	請輸入車牌後四碼
W152	設備即將運轉人員請速離開	W193	請禮讓上方來車
W153	設備故障	W194	請禮讓下方來車
W154	設備運轉中人員請勿進入	W195	請繼續前進
W155	無入車紀錄請核對	W196	機組故障
W156	超過緩衝時間請補足差額	W197	輸入錯誤請重新輸入
W157	運轉中	W198	謝謝
W158	異常狀況發生	W199	謝謝使用停車設備請注意行人請小心駕駛
W159	異常狀況發生請速聯絡管理員處理	W200	聯絡管理員處理
W160	異常狀況發生請速聯絡管理員處理(短)	W201	禮讓上方來車請減速慢行
W161	維修保養中	W202	禮讓上方來車
W162	緊急停止中	W203	禮讓下方來車請減速慢行
W163	緊急設備已啟動	W204	禮讓下方來車
W164	請勿在車區內逗留	W205	離去請按完成鈕
W165	請勿操作	W206	離去請按確認鈕
W166	請收天線及左右後視鏡請至戶外盤刷卡	W207	離開前請刷卡
W167	請收左右後視鏡	W208	歡迎光臨請按鈕進入
W168	請至塔外讀卡機插入票卡確認	W209	停車OK請熄火拉手煞車收後視鏡收天線下車刷卡
W169	請依指定車位停車	W210	請關緊後車窗及車門
W170	請取出票卡	W211	請小心駕駛
W171	請取車	W212	請投入
W172	請注意行人請小心駕駛	W213	請投入代幣
W173	請按取消鈕	W214	設備故障中請勿使用
W174	請按	W215	人員進入設備後請勿逗留
W175	請按鈕取票		
W176	請按復歸鍵以方便後者使用		
W177	請按復歸鍵或刷卡確認以方便後者使用		
W178	請按確認鈕		
W179	請速離開		
W180	請停車		
W181	請進入		
W182	請插入票卡		
W183	請減速慢行		
W184	請稍待		
W185	請慢慢前進		
W186	請慢慢後退		
W187	請熄火拉緊收煞車關緊門窗		
W188	請隨身攜帶		
W189	請靠右		

LEADER

《LD-600 語音主機板配線圖》

觸發準位『0V』

Voice輸入觸發訊號

X0: 停車設備運轉中人員請勿靠近。

X1: 人員進入設備後請勿逗留。

(間格3秒鐘,重複播放)

黑色：GND 電源 DC0V 負極

紅色：VIN 電源 DC12-24V 正極

白色：喇叭 SP+

黃色：喇叭 SP-

音量調整

語音喇叭輸出



※ 《 單點觸發 》 觸發點共線為 GND 電源 DC0V 負極

※※※注意【使用電壓：DC12-24V】

黑色：GND 電源 DC0V 負極

紅色：VIN 電源 DC12-24V 正極

白色：喇叭 SP+

黃色：喇叭 SP-