

《升降機矩陣顯示器、配線色使用對照說明書》

- 《1》 使用電壓：DC24V 電源線《一黑色線 COM》與 IN24+ 《紅色線》。
- 《2》 紅色線為：DC24V〔+〕為觸發信號線。
- 《3》 上升【UP】 《棕色》。
- 《4》 下降【DOWN】《橘色》。
- 《5》 運轉【RUN】 《黃色》。
- 《6》 保養中 《綠色》。
- 《7》 戶開中 《白色》。
- 《8》 B4 《藍色》。
- 《9》 B3 《紫色》。
- 《10》 B2 《粉紅色》。
- 《11》 B1 《灰色》。
- 《12》 1F 《橘黑色》。



【顯示器使用功能步驟補述如下】

1. 本顯示器裝置初始方式【步驟 1】：必須要有《樓層顯示》B1 或 1F→再來投入【步驟 2】《UP 上升訊號》或【步驟 2】《DOWN 下降訊號》→【步驟 3】再來送出《RUN 運轉訊號》此時就會開始作跑馬動作【完成】。
2. 如果須要顯示【M.T】【保養中】時、直接觸發【+】訊號線即可。
3. 如果須要顯示【OPEN】【戶開中】時、樓層 B1 或 1F 顯示必須存在，直接觸發【+】訊號線即可。

《二進制編碼方式語句內容如下》

《二進制編碼字幕》

Pin 位	6F	7F	8F	9F	【6F 7F 8F 9F 腳位】 【有附加中文顯示字幕功能】 語句字幕內容
1	★				【急停動作】
2		★			【設備故障】
3	★	★			【車台有車】
4			★		【外門光電】
5	★		★		【車台光電】
6		★	★		【請 前 進】
7	★	★	★		【請 後 退】
8				★	【有車出庫】
9	★			★	【有車入庫】
10		★		★	【運轉逾時】
11	★	★		★	【車輛超高】
12			★	★	【車身超長】
13	★		★	★	【車台轉出】
14		★	★	★	【車台轉入】
15	★	★	★	★	【車輛超重】
16					【設備待機】