

## 機械停車設備數位式【不鏽鋼】操作箱《型號：D-A》【規格說明書】

### 《適用機種可分為下列幾種》

- |         |           |           |           |         |
|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1.雙層沉箱式 | 2.二層昇降橫移式 | 3.三層昇降橫移式 | 4.多層昇降橫移式 | 5.水平循環式 |
| 6.立體停車塔 | 7.箱型循環式   | 8.倉儲式     | 9.棋盤式     |         |

### 《本 COP 有十種操作功能分述如下》

- (1) 設定車位密碼功能 (2) 更改車位密碼功能 (3) 呼叫車位功能 (4) 車位復歸功能 (5) 暫停三分鐘功能 (6) 車位管理功能 (7) 緊急停止功能 (8) 紅外線遙控功能 (9) RF 遙控器功能 (10) 故障碼顯示功能。

※RF 無線遙控器提供三個按鍵，分別為叫車鍵、復歸鍵、緊急停止鍵。

※本操作箱電源的範圍最小為《DC12V》至最大為《DC24V》。

※並列模式有 15 個故障碼，以二進制四線式編碼顯示。

### 《主板上的 JUMP 設定分為下列幾種功能》

A：《A 短路時》H 輸出反向。 《A 不短路時》L 輸出正向。

B：《B 短路時》不經由密碼直呼車位號【作 H 輸出反向】。

C：《預留備用》。

D：《D 短路時》D 短路時為 16 個按鍵盤使用、無短路時為 16 個按鍵不能使用、KEY LOCK。

### 《999 管理功能有下列五項設定》

1. 使用權設定《設定》
2. 直接呼叫車位《設定》
3. IR 紅外線區域《設定》CC00 - CC16 區【每個車位可搭配 LD-668 遙控器無限個使用】
4. 設備呼叫次數《設定》可設定運轉限制多少次以後會無法使用
5. RF 遙控器《設定》EE00 - EE16 區【每個車位可搭配 LD-330 遙控器使用】

※ 箱體尺寸：〈高〉350mm 〈寬〉250mm 〈深〉70mm

※ 大理石預埋孔尺寸：〈高〉355mm 〈寬〉255mm 〈深〉50mm

※ 箱體材質：採 SUS304 不銹鋼毛絲面厚度 1.0mm

※ 面板材質：採 SUS304 不銹鋼毛絲面厚度 1.5mm

※如須要更詳細操作說明內容請至《檔案下載區》下載。

